066



ANet-P100 Profibus/Modbus 网

安装使用说明书 V1.1

安科瑞电气股份有限公司

申明

版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落,章节内容均不得被摘 抄、拷贝或以任何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利,恕不另行通知。订货前,请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。



目 录

<i>1</i> ·概述·····	- 1	-
2·执行标准	- 2	-
3·型号规格	- 2	-
4. 技术参数	- 3	-
5·安装接线	- 4	-
5·1 外形结构	- 4	-
单位: mm······	- 4	-
5·2 接线图	- 4	-
<i>5·3</i> Profibus 接口说明····································	- 5	· -
<i>5·4</i> Modbus 接口说明	- 5	-
<i>5·5</i> 电源······	- 5	-
6 操作指南	- 6	-
6·7 快速配置步骤······	- 6	-
6·2 指示灯含义	- 6	-
6·3 地址设定方法	- 6	-
7 详细功能说明	- 7	' -
7·7 Profibus 地址映射····································	- 7	' -
7·2 网关工作流程	- 8	· _
7·3 Modbus 主站模式····································	- 8	· _
7·4 Modbus 从站模式	- 9	-
7·5 通用串口模式	10	-
7·6 带 CRC 的通用串口模式	· 11	-



7·7 诊断功能·····	- 12 -
<i>8</i> ·通讯参数	
<i>8</i> ·1 通用功能的配置	
<i>8</i> ·2 命令参数·····	14 -
9 应用实例	15 -
9·1 建立一个项目······	
<i>9·2</i> 导入产品 GSD 文件	- 17 -
9·3 新建一个 Profibus 网络	- 18 -
9·4 在项目中配置一个总线转换模块	- 20 -
<i>9·5</i> 配置网关参数······	
<i>9·6</i> 保存并编译	- 22 -
<i>10</i> ·常见故障分析	- 22 -
<i>11</i> ·维护保养	- 22 -
<i>1</i> 2·说明书修订记录······	- 22 -
附录:	- 23 -
A 十进制/二进制转换对照表······	- 23 -



1·概述

ANet-P100 是一款连接 Profibus-DP 总线和 Modbus-RTU 总线的数据通信网关,用于实现 Modbus 仪表接入 Profibus 控制系统的功能。

ANet-P100 支持三种工作模式,以适应不同的需求,三个模式的区别体现在子网的协议上,而主网络的 协议固定为 Profibus-DP 从站。在主模式中,子网端为 Modbus-RTU 主站,以扫描方式主动更新子网数据到 Profibus端,这种模式适用于将多台 Modbus 仪表接入 Profibus 系统的情况。从模式中,子网端为 Modbus-RTU 从站,此时网关作为两个现场总线网络的共享数据区,用于两个网络的主站交换数据。通用串口模式中, ANet-P100 透明传输子网的数据,子网的数据原文会不做任何改动复制到 Profibus 缓冲区,这种模式可以支 持自定义的数据报文。

Profibus 和 Modbus 是两种常用而不同的现场总线协议,二者互不兼容。在基于 Profibus 的现场总线控制系统中,常常会有需要接入 Modbus 设备的需求,使用 ANet-P100 即可实现 Modbus 设备接入 Profibus 场总线控制系统的功能。

产品外

观如图1所示:





图 1: 产品外观

如图 2, ANet-P100 可以作为一个信息桥梁,使用 ANet-P100 连接两个现场总线网络后,无需其他修改,即可实现 Modbus 设备的接入功能。ANet-P100 会将 Modbus 网络中的设备映射到自身内存中,Profibus 主站只需要读写 ANet-P100 内存数据即可实现对 Modbus 设备的读写操作,ANet-P100 会自动处理 Modbus 端的数据操作。



图 2: 典型拓扑

使用 ANet-P100 的优势:

①降低系统成本

通常,同样功能的现场设备,支持 Profibus 接口的总是比 Modbus 接口的设备昂贵,使用 ANet-P100 可以 将 Profibus 设备替换为 Modbus 设备,有效降低系统成本。

②节约 PLC 资源

设备厂家为了提供丰富的功能,设备会提供较多字节的 Profibus IO 数据,而实际只需要读取其中一小部分数据。多余的数据也会占用 PLC 内存,导致 PLC 内存不足或者采购更高级的 PLC 增加系统成本。使用网关的方式,可以只采集 Modbus 设备中有用的部分,其余未使用数据就不会占用 PLC 内存了。

③必须的网络连接功能

很多时候需要使用的设备只支持 Modbus 接口,这种情况必须使用网关实现接入功能。

④易用,可靠,通用

ANet-P100使用标准 GSD 文件方式配置,只需要在 Profibus 主站组态时简单设置即可使用。针对工业应用环境,ANet-P100 还进行了严格的电磁兼容测试和优化,保证设备的可靠运行。ANet-P100 还支持灵活的参数设置和通用串口模式,最大限度兼容各种 Modbus 设备。

不适用情况:

对于运动控制类需要较低响应时间的应用,建议直接使用 Profibus 设备以保证更快的响应速度。

2·执行标准

接口符合 Profibus 标准:

DP-V0 协议,符合标准 IEC 61784-1: 2002 Ed1 CP 3/1 及中国国家标准 GB/T20540-2006: 测量和控制数 字数据通信工业控制系统用现场总线的第3部分: Profibus 规范。





3·型号规格



表 1: 附加选项

0019-19NA	×M suddow 許 sudifory
IOI9-taNA	器时用副资源中 suditor4

4·技术参数

表 2: 技术参数

	X6. ~ YAB.
	0/01⊤ ↓+ 7 ⊃ 7
	••• C
XX	EHXIND SHOULI
日光王ユヨル社	I_T
	I_T
/[기/ [코] []~[]	전문법〉 코 * * * * * * * * * * * * * * * * * *
-+ rl x/	
重出哪八哪八束 SD011014	
音巾翎 (
X#_ <i></i>	
	COFCA
/E.\/1 Ezt EHH	1000A 너무 신생님 역
XASA CODOM	
×14 H1 ×1 HR H4	UALTILIATIOATICATILATICATICATICA
	-0001 c'00+0c'007 c 1'000 c'000+00+ $2'007$ I
	X6. 但 Y/:
> <td></td>	
	2.0^{+} 2.0^{+}





<u>ک(علام المعر)</u>	母紅日に、↓、0/ C (0/ C
1211 1 - 12 - 24 - 24 - 24 - 24 - 24 - 2	07.11
٦٢.١٢	<u>л.т.т.</u>
王 大 承 人	14 to HULCONIC
	00/07 L/0C
	3017
	土山山 日 100000-7-0 小山田
<u>tri_l.kŋ/t</u>	표시생 / 7-7-00000 여 년 사
	비가 티 마근이 1000-4 세가트

5·安装接线

5.1 外形结构

单位:mm

安装方式: 35mm 标准导轨安装





图 3: 外形尺寸

5.2 接线图



5.3 Profibus 接口说明

网关使用标准 Profibus 9 针 D 型插座母头,建议使用标准 Profibus 连接器和电缆连接。当 Profibus 插 头位于总线终端时,必须将插头上的终端电阻拨码开关拨到 "ON"的位置,即将 Profibus 终端电阻接入到 总线中;否则插头上的小拨码开关拨到 "OFF"位置。

引脚定义:

1	
号围[[5日登	称圣隅户口登
I	嫌預
£	(+) B 문 타
+	SIN
C C	<u>580</u>
	AG
9	
8	(-) ▼ 吾豊
5 2 6	义宝未

表 3: 9 针 D 型插座母头引脚定义

另有备用接线端子:

使用端子方式接线可以节约采购 Profibus D 型接头的成本,如果网关在总线终端,还可以节约有源终端 电阻器的成本,直接将 Profibus 电缆接在端子上即可。此种情况下,波特率最大支持到 1.5M。

表 4: Profibus 接线端子定义



是千款	6	01	11	15
眼说我赛	残击阻由颛毅	/ 8	-A	财兑即申龄终

网关内置了 220 欧姆有源终端电阻器,如需使用,只要将端子 9、10 短接, 11、12 短接。

5.4 Modbus 接口说明

表 5: Modbus 接线端子定义

是千瓣	S	9	Z	8
胆说趁禁	用動未	用動未	-8	+4

表 6: RS485 基本参数

作话控网	。即申颛奖 ROSI 萘定要需颛两线总, 钱茧封线
率特班	1500-112500
現允辭卦	。云况韵秋幽步 所,谠申讷薅穎带不用办以帀出,线绞灰薅穎
量殘点苷大量	。点中 个 255 大最器整中用動, 点节个 25 线总段辞
千談鈔麩	。午談趁熱恐ゃ

5.5 电源

表 7: 电源接线端子定义

÷.	5. 子子談	L	7	ε	<i>†</i>
间	说我独	用動未	+\+2	-\+2	用動未

6 操作指南

6.1 快速配置步骤

1. 设置 Profibus 地址。拨码开关下方数字代表地址值,拨动到下方(靠近数字标签)表示选中数字代表的地址,如把数字1,2位置开关拨动到下方表示设置地址为3。

2..参考6章接线。

3.在主站导入 gsd 文件,文件名【AN-P100.gsd】,设置地址、功能、Modbus 从站扫描命令。

4.启动 PLC,开始工作。

6.2 指示灯含义

表 8: 指示灯含义

以亦計那里	第九歌步天网衣秀亮帝
[%亦計念状 HD	郏父郡废订步出土莛尽 sud11019 不秀壳哥



	郏父 郡땿订步自资霆员 9U 不秀火歇
	sudbolk 示素亮常, 吳 静 百 影 sudbolk 示 表 執 闪 : 伊 執 交 耕 读 煞 总 五
	。吊土দ更融
	q(1) 号 許 候 顺 动 未 线 总 zudi for 9 示 秀 執 闪 : 切 執 交 報 读 天 线 总 充
	总线未接好或者 PLC 未启动), 常亮表示接收到来自 PLC 的信号,

6.3 地址设定方法

8 位拨码开关用来设定 Profibus 端的从站地址,地址使用 2 进制表示,下方数字表示该位置开关代表的地址数值,开关拨动到*靠近下方数字的位置时表示选中该数值*。多个开关数值可叠加,例如选中 1、2 位置开关代表设置地址为 3。

设置时,将欲设置的地址值换算为二进制,选中对应地址数值的开关,数值相加值为设置的地址值。 Profibus 支持地址范围 0-127,仅使用拨码开关的低 7 位。

***注意:第8位开关不具有设定地址功能,必须为非选中(处于远离权值[-]位置),否则网关不能工作。

举例:要设定地址 81,对应二进制数为 1010001,拨码开关的设置如下图,选中的数字和为地址 81。(十进制和二进制换算关系可查询附表 1)



Profibus 1

图 5: Profibus 地址设置示例(设置为 81)

7 详细功能说明

7.1 Profibus 地址映射



图 6

Profibus 端为一个标准的 Profibus-DP V0 从站,根据 Profibus 主站组态时选择的 I/O 数量。

网关内部有两个内存区域:【Profibus 输出缓冲区】和【Profibus 输入缓冲区】。这里的输出和输入都是对于 Profibus 主站而言的。

【Profibus 输出缓冲区】用来存储由 Profibus 主站发送来的数据,对应 PLC 的 Q 地址区。例如:主站配置



网关8字节输出,首地址为QB0,则网关【Profibus输出缓冲区】地址0存储了QB0,【Profibus输出缓冲区】 地址0x07存储了QB7.

【Profibus 输入缓冲区】用来存储将要发送到 Profibus 主站的数据,对应 PLC 的 I 地址区,如:主站配置 网关 8 字节输入,首地址为 IB0,则网关【Profibus 输入缓冲区】地址 0 存储了 IB0,【Profibus 输入缓冲区】 地址 0x07 存储了 IB7.



图 7

在 Modbus 主站端,网关会根据组态时配置的命令和扫描模式,逐条发送 Modbus 读写命令。对于写操作(功能码 0x06,0x10,0x05,0x0f),网关会从【Profibus 输出缓冲区】取得要发送的数据,并发送给 Modbus 从站。对于读操作(功能码 0x01,0x02,0x03,0x04),网关会将由 Modbus 从站读到的数据写入【Profibus 输入缓冲区】等待 Profibus 主站读取。

具体每条命令数据源对应的【Profibus 输入/输出缓冲区】地址,是在组态 Profibus 主站的时候,根据命 令添加的先后次序和数据长度自动设置的,可以在组态软件里看到具体的映射地址。

字节顺序兼容西门子 PLC,即低地址存放高字节,假如一个字存放在地址 0,则地址 0 存放高字节,地址 1 存放低字节。

例如,主站配置如表9命令模块,Modbus字节顺序默认:

令 命	sudboM 恋世夜M	短親伍	並更務中間	量騀殘	brc 自动分
I	10x0	90x0	0000×0	10x0	гарч-раг
7	10x0	01x0	7000×0	10x0	РОВ2-РОВ3
E	10x0	£0x0	0000×0	10x0	PIB0-PIB1
t	10x0	70x0	7000x0	10x0	PIB2-PIB3

表 9

则实际运行状况如图 8:







图 8

7.2 网关工作流程

网关上电后,【电源指示灯】常亮。网关处于待机状态,并检测 Profibus 总线上的数据包,未发现可识别的数据包时,【网关状态指示】灯闪烁,说明此时 Profibus 总线未连接好或者 PLC 没有启动。

当检测到 Profibus 有数据包通信后,说明总线硬件已经连接好,此时【网关状态指示灯】常亮,但【DP 状态指示】灯仍然熄灭,因为此时 PLC 还没有和网关进行数据交换。

PLC 端组态好并运行后,PLC 开始和网关进行数据交换,此时【DP 状态指示】开始常亮,网关根据配置 开始扫描 Modbus 从站数据,通讯正常时,【网关状态指示】常亮,但当 Modbus 端出现通讯异常时,【网关状 态指示】会闪烁。

7.3 Modbus 主站模式

- 在【Modbus 模式】中选择【Modbus 主站】
- 在组态软件中添加模块,以选择需要的输入/输出数据缓冲区长度和想要使用的 Modbus 命令。



图 9

网关根据组态时配置命令,按顺序逐条发送给 Modbus 从站并处理返回数据,一轮扫描完成以后,更新数据到【Profibus 输入/输出缓冲区】。

每条命令都可以设置为【快速扫描】/【慢速扫描】,按照【扫描比率】,快速扫描会有更高的扫描频率。

根据【输出模式】,网关会选择如何处理写操作命令。默认为逢变输出,由于某些设备对写操作是保存在 flash 中的,频繁写操作会大幅度缩减设备使用寿命,因此建议逢变输出。

如果通信过程有错误,则根据【错误处理方法】,决定是否输出诊断信息。

一轮扫描完成后,会等待【Modbus 轮询周期】设定的时间,再继续下一轮扫描。



Modbus 主站模式的网络拓扑见图 10:



图 10

Modbus 主站模式可以直接将大量 Modbus 协议仪表接入 Profibus 控制系统中, Modbus 仪表不需要做任何 改动。

7.4 Modbus 从站模式

- 在【Modbus 模式】中选择【Modbus 从站】
- 设置【Modbus 从站地址】
- 在组态软件中添加模块,这些模块的 IO 长度为网关的内部缓冲区长度。



图 11

使用此模式时,网关仅使用组态中配置的 I/O 长度,并不会主动发送任何 Modbus 命令帧。【数据排列格 式】会使用第一个模块的设置。

此模式下网关等待并处理 Modbus 主站发送来 Modbus 命令,支持功能码(0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x0f,0x10)。

对于写操作(功能码 0x05, 0x06, 0x0f, 0x10),网关会按照命令中的地址写到【Profibus 输入缓冲区】 对应地址,对于读操作(功能码 0x01, 0x02, 0x03, 0x04),网关会按照命令中的地址返回【Profibus 输出缓 冲区】对应地址的数据。

此模式下没有 Profibus 诊断输出功能。但网关会根据【错误处理方法】的设置,决定是否返回 Modbus 标准错误帧给 Modbus 主站。

Modbus 从站模式的网络拓扑见图 12:



图 12

Modbus 从站模式可以用于搭建相对独立的 Modbus 子系统, Profibus 主站不直接控制 Modbus 仪表, 而是 以网关作为通信接口和 Modbus 主站交换数据。这种模式可以搭建更加复杂的分布式控制系统。

7.5 通用串口模式

- 在【网关子网协议】中选择【通用串口模式】
- 在组态软件中添加模块,以选择需要的输入/输出数据缓冲区长度,这个长度应大于通信过程中一帧数据 最长的字节数。



图 13

通用串口模式为非 Modbus 协议的仪表接入 Profibus 网络提供了一种灵活的解决方案,此模式下网关可以收发任意的串口数据,和另一台仪表点对点通信。

用户需要按照约定格式将数据填入【Profibus 输出缓冲区】,网关就会将数据发送到串口。网管接收到的串口数据,也会按照相同的格式填入【Profibus 输入缓冲区】,供 PLC 处理。

格式见表 10:

表 10

「宜小阳【凶旿窦出爾∖人翩 sudifor4】 卦 守 干	人名
	外变育斑嬳节罕地芒,节罕志动唏更斑嬳凶吘變
0 拒阻	陵【凶吘窦出辭\人辭 zudiford】 闭应肺示奏、闭
	。 •
「北部	童陵竹千阳 赵页\劝教
计 午 阳 司 颇 叶 2 业 典	部废出五页(双旁

例:

PLC 通过网关发送数据帧{0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05}共5字节数据

在【Profibus 输出缓冲区】中填写数据,此时【Profibus 输出缓冲区】内容如下:



माम	00x0	10x0	70x0	£0x0	70x0	\$0x0	90x0
谷内	00×0	<u>\$0x0</u>	10x0	70x0	£0x0	70x0	<u>\$0x0</u>

把地址0的数据+1,网关检测到此字节变化就会发送数据。

此时【Profibus 输出缓冲区】内容如下。

		10x0	70x0	£0×0	±0x0	SOx0	90x0
I I	☆M 70×0	\$0x0	10x0	70x0	£0x0	70x0	\$0x0

PLC 通过网关接收数据帧{0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05}共5字节数据:

网关在收到第一个字节串口数据后开始接收流程,随后间隔时间不超过【Modbus 超时时间】的相邻字节 都被认为是同一帧数据。当超过【Modbus 超时时间】没有收到数据后,接收完成,网关在【Profibus 入出缓 冲区】地址1填入数据长度,地址2开始填入数据,最后对地址0的字节+1.

PLC 检测到地址 0 的数据有变化,即说明有新的数据接收到。

此时【Profibus 输入缓冲区】的数据为(地址0数据已经变化为0x01):

北田	00x0	10x0	70x0	£0x0	70x0	\$0x0	90x0
谷区	T0×0	\$0x0	10x0	70×0	£0x0	70x0	\$0x0

7.6 带 CRC 的通用串口模式

- 在【网关子网协议】中选择【带 CRC 的通用串口模式】
- 在组态软件中添加模块,以选择需要的输入/输出数据缓冲区长度,这个长度应大于通信过程中一帧数据 最长的字节数。

此模式下,对【Profibus 输入/输出缓冲区】的操作同通用串口模式。区别在于子网串口数据格式不是任 意的,而需要封装在一个带 CRC 效验的约定格式才能收发,这种模式比通过超时判断数据接收完成节约了大 量的等待时间,提高通信速度,并且能保证数据的可靠传输。

	(守 壬 I) 贯;	 注 即	() () () () () () () () () ()	批废	立てもな	CKCI9	L 壬曽 91.38	CF
test Las					~ ~ ~~	0.00	0.051	

例如,以下是一个合法的帧,其中数据部分为{OxO1, OxO2, OxO3, OxO4, OxO5}

到才测	批废	批废	批废	批废	批废	CKC 准子力	CKC 唱子力
	10x0		£0×0	70×0	\$0×0	10x0	∕1x0

通用串口模式下的网络拓扑如图 14:





图 14

7.7 诊断功能

如果开启了诊断输出功能,则网关还会发送 Profibus 诊断.

Profibus 诊断数据的前 7 个字节为标准诊断,网关提供的附加诊断信息从第 8 字节开始,依次为【总错误 命令数】【命令 1 的错误码】【命令 2 的错误码】。。。【命令 50 的错误码】,加上标准诊断,共计 58 字节,错误 码含义见表 11:



命令的编号依照组态时的命令添加顺序增加,和槽位号相同。

Slot	🚺 DP ID	Order Number / Designation	I Add	Q Address
1	1AI	读1字(0x03命令)	256257	
2	1A0	写1字(0x06命令)		256 257

图 15

例如,收到诊断数据如表 72,则含义为:

表 12

		批废阀	剑卦项 s		畫獎博翁	们扒罚	¥kd				
带宅	带宅	带套	节节	带套	节节	带车	带笔	带宅	带车		带套
0	I	7	£	\mathbf{t}	ç	9	L	8	6		1.5
1 态 外拉	2 态 外拉	Db 英	Db 英 ዣ 证	商 ID	商 ID 西 唐	斑殘 他创	殘岛 令命 常杲	态// 付 I 令命	念水 2 的令		念水 的 02



						为总					
						剣					
80X0	OXO	00X0	/.0X0	OXO	OXEE	6X33	TOXO	10x0	00 x 0	•••	00×0
 	/ -). b)+==		.1	/	,			s. t t.	v	A 14

可以通过 PLC 编程方式读取诊断,也可以在 step7 的[HW Config]页面在线状态实时查看诊断。

8·通讯参数

8.1 通用功能的配置

表 13

	【教选, 方式 宜 潤 】							
【废参 网千置强拉主 audiford 用動】	。							
【	(
【								
【								
【 斑 \Yi sudbo M 】	、							
	【							
	。225-0 固於, 加助阳阳江, 知政M sudboM 重效							
	[率 辞 狄 sudbo M]							
。轮运要需那所前。率守짨阳万剪口串用匪处以,率荮짨阳阳計更 zudboM								
【间归语语》。 III 印色 III 11 日								
。另箭計凱双一ズ蟅且开,念状計쁘ひ炅,闭筋計삜戌从侧帮废阳望腴底劝弦间闭池近莇甲封边加恵升								
。劝嵡�����,如示戌龙司阳逝,卿一阳銎沅虽氏龙����年千羥鱼坚一阳阳逝禾,万勇口串用逝士砍								
大郊会神吳帶計飯育顺分近。	。							
	【 销 l l 印 3 sudborn 】							
。	赋十近范王 sudboM 党题以口,间闭导皆闭司令帝统一元部已每中万熟王 sudboM 步							
。坍遠則敗1	谢谢费陵时知,部臣纾一亻∩班顾立呗0庆宜致,2m 0002-0 固弥							
	【 元 鄭 即 郐 sudbo M 】							
【出解奖步】	。达文阳骨个储令命闭宣即自讯							
【出辭变氃】	。							
【田献江祭】	。令命斗槊索守灰灯 , (ðl,čl,ð,č 垱���门 今命斗槊ē 达灵小全元							
	【 索 汨 畊 曰 snqpo W 】							
。宽带逻品外扒, 储顷塞汫空呆而, 储顷衷局部废空呆班买以巾, 部民卖坍公部废阳率储顷局要需置负页更。置 货拨参九由率出其, 令命带民惠勤次一行戌大司令命盐民惠势次干苦行, 机民惠勤者, 如免我置货以币令命个每								
。令命部已热受次一行灰,闭令命部已短坍沉两行灰轻呗,闭2. 戊率出部巨								



【≯八貹낓氛韵】							
【(江 郏 王 sudboM) 次 5	然。令命杀浊近掷,吳静計逝贫蛐呗ບ边未仍,次5为重共一令命的常杲計逝于协						
	。令命杀一 1 赵灵司						
谢 参回	共,令命杀浊近湖, 吳静計飯货蛐呗匹劝未仍, 次 5 运重共一令命的常异計逝于 15						
【(江鄭王 sudboM)	。令命杀一亻五页司深。息司东莳晔和珙��,博钧 suditor9 五页且						
弊从 sudboM) 帧影带回致】	回返不, 应神无神影带侧, 置受不应。 动影带新标 sudboM 回返, 令命的去非干疚						
()I	。项唱中士						

8.2 命令参数

此配置仅在 Modbus 主模式有意义,其他模式仅使用 I/O 长度信息和部分配置内容。

表 14

【
语从 sudboM 个脚管灵令命条本宝駐士用
【 行业3月1分 】
。边到他前,从王応自见本,钟强庆阳令帝 sudboM
【 左 式 辭 臣 】
。置致中置增用更爭率因解曰
。率贼部时闭局更自令命阳【部巨叛贺】 为会令命诏【部臣惠埒】
。令帝帝臣致勤死一行灰,闭令命帝臣取兇死两行戍母呗,闭2 氏率出帝臣
。
【左卻빤脂勘婆】
。明珀许干扰继发 CRC 双验估子局获废虽大辞闭 audbus 的dbus 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的
。
。止效以生则选进这世以也出,氛销还裕出翩雉号,问个弱但名则爬排闭住子帮渡び海王 auditor4 闭问个
。许子局观争宝固址此洲中夺窦 zudiforq , DL9 主门西容兼天网
【北蚶器升音】
【重斑谜】
。"立头卫毕的童费茨,令命扑槊卫士fx
5年午虽小单阳童祝馁, 教话首将个士衣

9 应用实例

接下来使用西门子 STEP 7 编程软件说明一个应用实例。





9.1 建立一个项目

_

Manager" TTAMI2" ∓T‡	STATIC Samper Die US Yee Spinss D & St See J 9 @
击"OK"。 存储路径。然后左键点 使用贱认。点击 "File->New Project"对话 的"New Project"对话 的"New Project"对话 的"Sew Project"对话 前"File->New…",在出现	New Proje User proj Name Add to Name: modbus_mas Storage lo D:\Program OK
ATIC 300 Station" MIS<-noinst2<-5tation->SIM 稍中述单菜击点, 野 江的 00572 个一立重	ł





。 深系 の S 7 300 (1) 系 系 ス 300 (1) 、 法 大 法 大 前 大 法 大 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	
 S7300(1)系统。 STMATIC 300(1),进入 击双, 〔负完立软的 	發祥一个 S7300 工程
STMATIC 300(1), 进入 51100 (1) 系统。	击灰 , 下
° 頻芝(I)00ELS	Λ (1)00£ SITAMTZ
	° 紧逐(1)00ELS



9.2 导入产品 GSD 文件

。口窗置谮种颠 开 订【918Wb18H】 击双	
GSD File 选择 Option->Install	Options Custom: Specify Config Symbol Report Edit C Update Instal: Instal: Find i: Create
。夹种文奋 网关团配置文件所 释选【browse】选择 然from the directory】,然 者选中单类站了弃	



 	S
鞋畫, 钟文 bsg 饼	
Net-P100.GSD, 然后	V
完人导 bsg ,llstan 击	Ϋ́
॰ प्र ैंस	
9.3 新建一个 Profibus 网络	

。图 表中选择网关, 位置如 顶侧方"ginoOWH"	PROFIBUS DP
首。戌鄚 UPD 禅块。首	E
先单击左栏"UR"中的 2	
槽。古键选择【Insert	
目则古击灰司然、【toshed Bold The Sect 】, 然后双击右侧目	
SITAMIS 闭中對乘	
300->CbN-300->CbN	
312-5 Db->9E27	
315-2AH14-0AB0->V3.0(
本工程使用 CbN 315-2	
Db'	
请根据实际使用的 CPU	
证书状)。	



。	
点击"ok"转钮。 京般"yo" 告点 京然, padd Set Yage 大选择通信速率, 大选择通信速率, 支"Settings"选 新石标示对图应原出	
。魚宗立蜇野工 00572 的 线总 audiford 带个一种纹	



9.4 在项目中配置一个总线转换模块

	_
击 ANet-P100。 还并函数中录目砌古弃 司然,线定色黑长变间附 百黑由其步, 使导的行 了"(1) master system (1): 不 点击图中"Profibus(1):	
【ok】 击点司然, 址此置资 并, 裕网(1) audiforq 释逝中쾌街板的出单弃	
。T中裕网 zudflorf 咥렚添揽关网,针纹	al al



9.5 配置网关参数

备货中图击灰
ANet-P100, 出现
avris act-samadora
》语框。
置货币明吨 sulaV 击点
。直调出既针刑饵大网
出现中的学习中不同
款期款胡雷福美春***
。章 7 葉 贝 胆
07 序头0019-19MA
人 甜 以 而 軵 小 种 小 村 小
。令命 sudboM 秦─
現共對令命的侧古击灰
而例关别双时,肌动也
事 动 令 困 夺 走 一 一 杀 而
气味令命的适合释进要
。迿头苷
<u> 潮 拉 韩 照 我 帮 ; 第 主 * * *</u> *
命亚界以 、
<u> 测量推进 O/I 讲述</u> 这令
一切起亚头
ファ 祝丁 先、二



<u>明见第7章。</u> 那见第7章。 置。 出的【Properties-DP 出的【Properties-DP 出的【Properties-DP

9.6 保存并编译

闭中马車米市点	
Dave Save and Sa	
。	
。平沅重调与浣杀,附刘	

10·常见故障分析

参考 6.2 中指示灯定义和 7.7 诊断功能。

77·维护保养

(1) 辅助电源电压必须满足直流 24 伏(±10%),电源干扰小,性能稳定可靠,不可将市电 220V 交流电压直接接入,以免烧坏产品。

(2)产品应该在本说明书规定的防护等级范围内工作,否则会可能造成产品性能的下降甚至损坏。

12·说明书修订记录

本想	联日 [1.3]	上	文莊
0.17	05.7.4102	又印港	斌張
Τ.ΙΥ	2.15.3.2	又即発	郑莳十奇灼剑, 计一边濒善元



附录:

A 十进制/二进制转换对照表

ן אל וויין	—— YCT LbJ	ا ۲۲ uhi	—— YFT 山山	ا ۲۲ ubit	—- YT lhi1	—— YCT 山山



总部: 安科瑞电气股份有限公司

总部地址:上海市嘉定马东工业园区育绿路 253 号 电话: 021-69158300 69158301 69158302 传真: 021-69158303 服务热线: 800-8206632 邮编: 201801 网址: http://www.acrel.cn E-mail: <u>ACREL001@vip.163.com</u>

生产基地: 江苏安科瑞电器制造有限公司

厂址: 江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号

电话: 0510-86179966 86179967 86179968

传真: 0510-86179975

邮编: 214405

E-mail: JY-ACREL001@vip.163.com

2015.03